


Piestnice

Piesty

**Ťažké
prevádzkové
podmienky**

Typy
13, 14




**Ťažké
prevádzkové
podmienky**

Typy
51, 52

**Ťažké
prevádzkové
podmienky**

Typ
18




**Ťažké
prevádzkové
podmienky**

Typ
58

**Ťažké
prevádzkové
podmienky**

Typy
621,
652, 653




**Ťažké
prevádzkové
podmienky**

Typy
730, 735

**Stredné
prevádzkové
podmienky**

Typy
601, 605



**Stredné
prevádzkové
podmienky**


Typ
753

Piestnice

Piesty

**Stredné
prevádzkové
podmienky**

Typy
601, 605




**Stredné
prevádzkové
podmienky**

Typ
606

**Stredné
prevádzkové
podmienky**

Typ
605




**Stredné
prevádzkové
podmienky**

Typ
53

**Stredné
prevádzkové
podmienky**

Typ
610




**Stredné
prevádzkové
podmienky**

Typ
68

**Ľahké až
stredné
prevádzkové
podmienky**

Typy
616, 16




**Ľahké až
stredné
prevádzkové
podmienky**

Typy
754, 755
770

**Ľahké
prevádzkové
podmienky /
vysoké
rýchlosti**

Typ
16



**Ľahké
prevádzkové
podmienky /
vysoké
rýchlosti**

Typ
54